การฝากสาย

- ขั้นตอนที่ 1 ที่บริเวณตรงกลางแถบปุ่มนำทาง ให้กด ปุ่ม คุณสมบัติ ปุ่มกลาง
- ขั้นตอนที่ 2 เลือก Call Forward All
 (ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูรายการ) แล้วกดปุ่มคุณสมบัติ
- ขั้นตอนที่ 3 ฟังสัญญาณยืนยัน แล้วป้อนหมายเลข โทรศัพท์ที่ต้องการ ฝากสาย
- ขั้นตอนที่ 4 เมื่อต้องการยกเลิกการฝากสาย ให้ทำ
 ขั้นตอนที่ 1 2 ซ้ำ

	การพักสาย	
•	ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม ขั้นตอนที่ 2 เมื่อต้อ	መ พักสาย/สนทนาต่อ งการสนทนาต่อให้กดปุ่ม መ
พั	ักสาย/สนทนาต่อ	



มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คู่มือการใช้งาน IP Phone

Cisco Unified SIP Phone 3905



งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โทรออก

🔹 เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นหรือกดปุ่ม 🔘 แล้วกดหมายเลขที่ต้องการโทรออก



• โทรออกหมายเลขสุดท้ายซ้ำให้กดปุ่ม โทรซ้ำ 🔍

รับสาย

 เมื่อมีสายเรียกเข้า แถบไฟบนโทรศัพท์จะกระพริบสีแดง เมื่อต้องการรับสายให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 0 ยกหูโทรศัพท์

o กดปุ่ม 🖚

ปิดเสียง

- ขั้นตอนที่ 1 ขณะที่ใช้สายอยู่ให้กดปุ่ม ปิดเสียง 📿
- ขั้นตอนที่ 2 กด ปิดเสียง

การโอนสาย

- ขั้นตอนที่ 1 จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม โอนสาย ⇒ •
- ขั้นตอนที่ 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับสาย
- ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม โอนสาย 🕐 อีกครั้งหรือวางหู การ โอนสายเสร็จสิ้น สมบูรณ์

การดึงสาย

• ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มกลาง คุณสมบัติ



- ขั้นตอนที่ 2 (ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อ<u>เลื่</u>อนดูรายการ) เลือก Pickup แล้วกดปุ่ม 🧑 อีกครั้ง
- ขั้นตอนที่ 3 สัญญาณโทรศัพท์จะดังขึ้นในเครื่องที่มีการดึง สายเข้ามา
- ขั้นตอนที่ 4 ยกหูโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อการสนทนา